

Lezione 6 - Scheda 2 - Stile Foto e Bianco e Nero - Canon e Nikon (2018-03-22)

Canon EOS

Menu Rosso

Stile Foto

Monocromatico (entrare poi nei suoi Dettagli per impostare Filtri e Tonalità Seppia)

Nikon

Menu

Menu di ripresa

A seconda dei modelli, possono essere presenti queste diverse terminologie:

- Imposta Controllo immagine (D610 / D700)
- Imposta Picture Control (D5100 / D7100)
- Gestisci Picture Control ()
- Controllo immagine (D3000)

SD-Standard (Standard)

NL-Neutro (Neutral)

VI-Saturo (Vivid)

MC-Monocromatico (Monochrome)

PT-Ritratto (Portrait)

LS-Paesaggio (Landscape)

Sottomenu del Monocromatico:

Tonalità: Seppia (unico bello per fare foto stile antico) + altri sconsigliati: Cyan, Red, Yellow, Green, ecc.

Effetti Filtro: Yellow (Y), Orange (O), Red (R), Green (G)

Per il Monocromatico su Nikon, NON USARE:

Menu di ritocco (pennellino)

Monocromatico (trasforma foto a colori in monocromatico)
