

## **Procedure Canon EOS 10D, 20D, 30D, 40D, 50D, 60D, 5D, 7D per Foto Macro**

Fare riferimento alla Ghiera superiore sinistra per le opzioni.

### **Canon EOS 60D**

Premere il pulsantino di sblocco al centro della Ghiera superiore sinistra (selezione Modalità operativa = Mode Dial) per ruotarla.

### **Visualizzazione informazioni di scatto sul Display Posteriore:**

Premere il pulsante **INFO** (su alcuni modelli si chiama **DISP**).

#### **Uso normale:**

##### **Quadratino Verde = Automatico Totale**

**(modalità sconsigliata in quanto l'utente non può modificare alcun parametro)**

#### **Oppure meglio:**

**P = Program (modalità consigliata per la maggior parte delle situazioni)**

**TV = Time Value = Priorità dei Tempi**

**AV = Aperture Value = Priorità dei Diaframmi**

- Dove si possono impostare a scelta ISO, Modalità AF, Uso del Flash, Coppia Tempo-Diaframma (Program scalabile), Compensazione esposizione, Compensazione esposizione Flash.
- Se la **Foto** risultasse tutta TROPPO CHIARA o TROPPO SCURA, regolarla con la COMPENSAZIONE ESPOSIZIONE da -2 a +2, ruotando col pollice destro la **Ghiera Posteriore** (sfiorare prima il pulsante di scatto con l'indice destro per sbloccarla)
- A fine lavoro, ricordarsi di rimettere la regolazione a **ZERO** (al centro).

#### **Uso Macro, con il Flash Macro, per uso Macro oppure Odontoiatrico:**

**Simbolo Fiore = Automatico Totale per Macro**

**(modalità sconsigliata in quanto l'utente non può modificare alcun parametro)**

#### **Oppure meglio:**

**M = Manuale (per un controllo totale sull'immagine) = Ghiera superiore di sinistra**

- **ISO = 100** (per la massima qualità d'immagine) = (pulsante sulla parte superiore della EOS) ruotando la Ghiera anteriore destra, vicino al pulsante di scatto

- **Tempi = 1/250** (per evitare mosso e micromosso) = Ghiera anteriore destra, vicino al pulsante di scatto
- **Diaframmi = f/16, f/22, f/32** (diaframmi aperti tipo f/2.8 o f/4 danno sfondi sfocati, diaframmi chiusi tipo 16, 22, 32 danno sfondi nitidi) = Ghiera posteriore
- **Auto-Focus AF per soggetto fermo** (pulsante sulla parte superiore della EOS) = **One-Shot** (Auto-Focus per soggetti fermi) ruotando la Ghiera anteriore destra, vicino al pulsante di scatto.
- Ove sia necessaria la massima **Profondità di Campo nitido**, effettuare la **Manovra Iperfocale**: ad esempio, in ambito **odontoiatrico**, mettendo a fuoco a **Punto Singolo** su di un punto intermedio (Canino) a 1/3 della distanza tra il punto a me più vicino (Incisivo) ed il punto a me più lontano (ultimo Molare).
- **Flash** = acceso, spia Flash pronta accesa a sinistra in basso nel mirino.
- Se il **Flash** risultasse **TROPPO** oppure **TROPPO POCO**, regolarlo con la **COMPENSAZIONE FLASH** da -2 a +2, premendo il pulsante con il simbolo **Flash +/-** (sulla parte superiore della EOS), regolare con la Ghiera posteriore.
- A fine lavoro, ricordarsi di rimettere la regolazione a **ZERO** (al centro).
  
- **Qualora la potenza del Flash risultasse comunque insufficiente (foto scure)**, per ottenere foto più chiare si possono effettuare le seguenti operazioni:
  - Ridurre (ove possibile) la distanza Flash / Soggetto
  - Alzare gli ISO
  - Aprire un po' il Diaframma

## Canon EOS 60D

Configurare preventivamente il pulsantino **SET** della Ghiera posteriore per poter Compensare il Flash (dal Menu Attrezzi – Personalizzazione C.Fn).

## Canon EOS amatoriali (ad esempio EOS 1200D, 500D, ecc.)

Configurare preventivamente il pulsantino **SET** del Touchpad posteriore per poter compensare il Flash (dal Menu Attrezzi – Personalizzazione C.Fn).

## Canon EOS 60D e Canon EOS amatoriali

Se il **Flash** risultasse **TROPPO** oppure **TROPPO POCO**, regolarlo con la **COMPENSAZIONE FLASH** da -3 a +3, premendo il pulsante SET al centro della Ghiera Posteriore, regolare con la ghiera, premere ancora SET per confermare. A fine lavoro, ricordarsi di rimettere la regolazione a **ZERO** (al centro).